

Sprl Flema – Rue Outre 46
7910 Anvaing – Belgium
Tel : +32 (0)69/67.27.87
Fax : +32 (0)69/67.27.80

MANUEL D’USAGE **VOLET ROULANT VR60**

MAINTENANCE ET REMPLACEMENT DES PIECES DES VOLETS ROULANTS COUPE-FEU

Un volet roulant doit être entretenu et contrôlé régulièrement pour assurer un fonctionnement correct et une utilisation sécurisée.

GENERAL :

1/ Les composants qui sont attachés aux câbles sont sous extrême tension. S'ils ne sont pas traités correctement, blessures et dégâts peuvent survenir !

Donc, travailler sur ces composants peut être seulement exécuté par des mécaniciens qualifiés !

2/ Le remplacement de composants cassés ou usés doit toujours être exécuté par des mécaniciens qualifiés.

3/ Lors du contrôle de la porte, toujours déconnecter le coffret de commande électrique principal afin d'éviter une manipulation inattendue de la porte.

MAINTENANCE REGULIERE :

➤ Après l'installation :

- 1/ Graisser la partie courante des guides
- 2/ Graisser les roulements
- 3/ Graisser les caoutchoucs avec de la vaseline

Mécanicien
Mécanicien
Utilisateur

➤ Après 3 mois :

- 1/ Inspection visuelle complète

Utilisateur

Sprl Flema – Rue Outre 46
7910 Anvaing – Belgium
Tel : +32 (0)69/67.27.87
Fax : +32 (0)69/67.27.80

➤ Tous les 6 mois :

1/ Contrôler les dommages ou l'usure des joints latéraux	Utilisateur
2/ Contrôler les dommages ou l'usure du joint haut	Utilisateur
3/ Contrôler les dommages ou l'usure du joint bas	Utilisateur
4/ Graisser tous les points mentionnés ci-dessus	Utilisateur
5/ Nettoyer les lamelles si nécessaire	Utilisateur
6/ Enlever la saleté et les déchets de la porte ou de ses environs	Utilisateur
7/ Contrôler les dommages ou l'usure des câbles	Utilisateur

➤ Tous les 12 mois :

1/ Contrôler les dommages ou l'usure des joints latéraux	Mécanicien
2/ Contrôler les dommages ou l'usure du joint haut	Mécanicien
3/ Contrôler les dommages ou l'usure du joint bas	Mécanicien
4/ Graisser tous les points mentionnés ci-dessus	Mécanicien
5/ Nettoyer les lamelles si nécessaire	Mécanicien
6/ Enlever la saleté et les déchets de la porte ou de ses environs	Mécanicien
7/ Contrôler les dommages ou l'usure des câbles	Mécanicien

➤ Après max. 2 ans :

Afin d'assurer un fonctionnement sécurisé et sans problème du volet roulant, les batteries de secours 24V doivent impérativement être remplacées tous les 2 ans.

➤ Après rupture d'un câble :

- 1/ Remplacer les câbles avec ses connexions
- 2/ Ajuster la tension, si nécessaire.

NB : Après rupture d'un câble, ne pas toucher aux connections ou à une partie du volet ! Attendre qu'un mécanicien qualifié arrive sur place !

En cas de déclenchement du signal dans le boîtier de commande ou de dysfonctionnement, n'utilisez plus le volet roulant !

Prenez immédiatement contact avec l'installateur ou avec un technicien qualifié !

Utiliser pour le graissage : PTFE ou SAE20

Utilisation pour le nettoyage : savon doux avec de l'eau. Ne pas utiliser de savon ou de tissu agressif.