

**Sprl Flema – Rue Outre 46**  
**7910 Anvaing – Belgium**  
**Tel : +32 (0)69/67.27.87**  
**Fax : +32 (0)69/67.27.80**

## **GEBRUIKSHANDLEIDING** **SECTIONAALDEUR PS60**

### **ONDERHOUD EN VERVANGING VAN ONDERDELEN VAN SECTIONAALDEUREN**

Een sectionaaldeur moet regelmatig onderhouden en gecontroleerd zijn om een veiliggestelde werking en gebruik te verzekeren.

#### **ALGEMEEN**

1/ De torsieveer, de lagers en andere componenten die aan de veer en aan de kabels gehecht zijn, zijn onder uiterste spanning. Als die niet correct behandeld zijn, kunnen verwondingen en schaden gebeuren.

**Daarom kan het werk op deze componenten alleen maar door bevoegde technici in PS60 deuren uitgevoerd worden.**

2/ De vervanging van gebroken of gebruikte componenten moet altijd door een bevoegde technicus uitgevoerd worden.

3/ Bij controle van de deur, schakelen altijd de spanning uit om een onverwachte beweging van de deur te vermijden.

#### **REGELMATIGE ONDERHOUD**

➤ [Na installatie:](#)

- 1/ Het lopende deel van rails smeren
- 2/ Smering van looprollen en veren
- 3/ de as smeren
- 4/ De rubber met een vet smeren

**Technicus**  
**Technicus**  
**Technicus**  
**Gebruiker**

**Sprl Flema – Rue Outre 46**  
**7910 Anvaing – Belgium**  
**Tel : +32 (0)69/67.27.87**  
**Fax : +32 (0)69/67.27.80**

➤ Na 3 maanden:

1/ Volledige visuele inspectie **Technicus**

➤ Om de 6 maanden:

1/ Beschadiging, slijtage en scheur van laterale dichting controleren	<b>Gebruiker</b>
2/ Beschadiging, slijtage en scheur van boven dichting controleren	<b>Gebruiker</b>
3/ Beschadiging, slijtage en scheur van laag dichting controleren	<b>Gebruiker</b>
4/ Al de boven genoemde punten smeren	<b>Gebruiker</b>
5/ De panelen schoonmaken	<b>Gebruiker</b>
6/ Het vuil en afvalstoffen van de deur of van zijn omgeving afleggen	<b>Gebruiker</b>
7/ Beschadiging en slijtage van het kabel controleren	<b>Gebruiker</b>

➤ Om de 12 maanden :

1/ Al de boven genoemde punten smeren	Technicus
2/ De vaststelling van veren controleren of testen	Technicus
3/ Het evenwicht van de deur controleren en dit regelen, indien nodig	Technicus
4/ De verbindingpunten van kabels op de trommel en op de boven winkelhaak controleren	Technicus
5/ De slijtage van rolletjes controleren.	Technicus
6/ Het breken, de slijtage of de scheur van scharnieren controleren	Technicus
7/ De beschadiging, de slijtage van panelen controleren	Technicus
8/ De veiligheid van veren controleren	Technicus
9/ De manuele operatie van de deur controleren	Technicus
10/ De beschadiging, de slijtage of de scheur van laterale dichting controleren	Technicus
11/ De beschadiging, de slijtage of de scheur van boven dichting controleren	Technicus
12/ De beschadiging, de slijtage of de scheur van laag dichting controleren	Technicus
13/ De slijtage, of de beschadiging van de as controleren	Technicus
14/ De slijtage en de beschadiging van kabelsveiligheid controleren	Technicus
15/ De connectie van de trommel met de as controleren	Technicus
16/ De koppelingsbout controleren en opnieuw vastmaken	Technicus
17/ De connecties van railsystemen controleren	Technicus
18/ De vaststelling van de deur aan de lintel en plafond controleren	Technicus
19/ De veren smeren	Technicus
20/ De connecties van bouten en schroeven van de veerveiligheid controleren	Technicus
21/ De connecties van katrollen controleren	Technicus
22/ De spanning van kabels bij werking controleren	Technicus
23/ De veren smeren	Technicus
24/ De rolletjes smeren	Technicus
25/ Het lopende deel van rails smeren	Technicus
26/ De onderdelen van de as smeren	Technicus

**Sprl Flema – Rue Outre 46**  
**7910 Anvaing – Belgium**  
**Tel : +32 (0)69/67.27.87**  
**Fax : +32 (0)69/67.27.80**

27/ De scharnieren smeren  
28/ De grendel smeren  
29/ As van rolletjes smeren

Technicus  
Technicus  
Technicus

➤ Na 2 jaar :

**De 2 kabels veranderen**  
**De noodbatterijen vervangen**

**Technicus**  
**Technicus**

➤ Na het breken van de veer :

- De veer en de veerveiligheid vervangen
- De beschadiging van de as controleren en deze veranderen, indien nodig

**NB! De deur niet bewegen, na het breken van een veer. Op een bevoegde technicus wachten !**

➤ Na het breken van een kabel :

- De kabel met de connecties vervangen
- De kabelbreuk beveiliging vervangen.
- De rails controleren en deze vervangen, indien nodig.

**NB! De deur niet bewegen na het breken van een kabel. Op een bevoegde technicus wachten !**

➤ Hydraulische systeem

1/ Oliepeil controleren (geen olieoverlies)  
2/ Al de hydraulische connecties controleren

**Technicus**  
**Technicus**

**Om te smeren : PTFE ou SAE20**

**Om schoon te maken : zachte zeep met water, geen agressieve zeep of stof gebruiken,  
"geen hogedrukreiniger gebruiken !"**