

Sprl Flema – Rue Outre 46
7910 Anvaing – Belgium
Tel : +32 (0)69/67.27.87
Fax : +32 (0)69/67.27.80

Gebruikshandleiding **Brandwerende rolluik VR60**

Onderhoud en vervanging van onderdelen van brandwerende rolluiken

De VR60 rolluik moet regelmatig gecontroleerd en onderhouden worden om een correcte werking en een veilig gebruik ervan te verzekeren.

ALGEMEEN :

1/ De componenten die aan de kabels vastgemaakt zijn werken onder belangrijke lasten. Indien deze componenten niet correct gebruikt worden, schade en/of verwondingen kunnen voorkomen. !

Dus, mogen enkel gekwalificeerde en ervaren technici zich met het afstellen van deze componenten bezighouden.

2/ De vervanging van gebroken, of versleten onderdelen moet ook altijd door ervaren technici uitgevoerd worden.

3/ Bij elke werkzaamheden op een rolluik, steeds de elektrische voeding uitschakelen om een onverwachte manipulatie van de deur te vermijden.

REGELMATIG ONDERHOUD :

➤ Na plaatsing :

- 1/ Vertikale geleidingen smeren
- 2/ Lagers smeren
- 3/ de rubbers lichtjes met vaseline smeren

Technicus
Technicus
Gebruiker

➤ Na 3 maanden :

- 1/ Complete visuele nazicht

Gebruiker

Sprl Flema – Rue Outre 46
7910 Anvaing – Belgium
Tel : +32 (0)69/67.27.87
Fax : +32 (0)69/67.27.80

➤ Om de 6 maand :

1/ Slijtage of beschadiging van de zij-dichtingen controleren	Gebruiker
2/ Slijtage of beschadiging van de top-dichting controleren	Gebruiker
3/ Slijtage of beschadiging van de bodem-dichting controleren	Gebruiker
4/ Alle bovenvermelde punten smeren	Gebruiker
5/ Lamellen reinigen indien nodig	Gebruiker
6/ Vuil of afvalstoffen van de rolluik omgeving verwijderen	Gebruiker
7/ Stalen kabels controleren ivm slijtage of schade	Gebruiker

➤ Om de 12 maand :

1/ Slijtage of beschadiging van de zij-dichtingen controleren	Technicus
2/ Slijtage of beschadiging van de top-dichting controleren	Technicus
3/ Slijtage of beschadiging van de top-dichting controleren	Technicus
4/ Alle bovenvermelde punten smeren	Technicus
5/ Lamellen reinigen indien nodig	Technicus
6/ Vuil of afvalstoffen van de rolluik omgeving verwijderen	Technicus
7/ Stalen kabels controleren ivm slijtage of schade	Technicus

➤ Na max. 2 jaar :

Om een veilig en storingsvrij gebruik van de brandwerende rolluik te kunnen garanderen moet de 24V-noodbatterij absoluut om de twee jaar vervangen worden.

➤ Na een kabelbreuk :

- Kabel vervangen samen met kabelklem.
- De kabelspanning bijsturen indien nodig.

Na een kabelbreuk, de klemmen of de rolluik niet aanraken !
In geval van stoornis en/of alarmwaarschuwing in de stuurkast,
de rolluik niet meer gebruiken !
Neem terstond contact op met de installateur of met een ervaren technicus !

Voor de smering, volgende smeermiddel kwaliteit gebruiken : PTFE ou SAE20
Voor de reiniging : zachte zeep met water gebruiken. Geen hogedruk reiniger gebruiken.
Geen agressieve zeep of stof gebruiken